

Bedieneinheiten BE-AW-RT-DP

Datenblatt-Nr.: 300820 / Stand: 2025/04/29



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Bedieneinheiten BE-AW-RT-DP

Artikelnummer: 300820

Bezeichnung neu: Bedieneinheit BE-AW-RT-DP

Kurzbeschreibung neu: BE-AW-RT-DP

Bezeichnung alt: Displaymodul mit Ruf- und Anwesenheitsfunktion P7 zum Anschluss am Zimmerbus (nur ZM71,ZM72)

Kurzbeschreibung alt: DM-P7

Verwendung: Rufsystem P7

Bedieneinheiten BE-AW-RT-DP sind die kompakten Bedieneinrichtungen für das Pflegepersonal am Zimmereingang und verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur, Anwesenheitstaste und Status-LED grün sowie einen akustischen Signalgeber für die Rufnachsendung, eine Ruftaste rot mit Finde-/Beruhigungslicht sowie ein großes gut ablesbares und bei Aktivität hintergrundbeleuchtetes Punktmatrix-Display (2 x 8- stellig). eine Anwesenheitstaste mit Status-LED grün, einen akustischen Signalgeber für die Rufnachsendung, eine Ruftaste rot mit Finde-/Beruhigungslicht sowie einem auch aus der Distanz gut ablesbares Display (2 x 8 Zeichen) zur Rufanzeige. Der Systemanschluss erfolgt über den Zimmerbus und die Funktionsüberwachung durch das übergeordnete Modul oder Terminal

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- Einfache Montage und Installation am Zimmerbus durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit und zweiteiligem Adressaufkleber für einfache Konfiguration
- Zweizeiliges 16-stelligen und hintergrundbeleuchteten LC-Display zum Anschluss an den Zimmerbus
- akustische Rufsignalisierung mittels integriertem Schallgeber (Summer)

- Hygienische, leicht zu reinigende und antibakterieller Folientastatur, mit erhabenen Tasten und eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung
- Ruf-/ Notrufauslösung durch Ruftaste rot ähnl. RAL 3000, mit Pflegedienstsymbol
- Finde-/Beruhigungslicht rot
- Taste grün, mit Status LED ähnlich RAL 6016, konfigurierbar als Anwesenheitseinheitstaste AW1 oder als Abstelltaste für separate (bettenweise) Rufabstellung und Status LED grün ähnl. RAL 6016
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 77 mA, passiv: 31 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: ZB

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 45 mm

Gewicht netto: g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional