

Mehrfachtaster MT-RT-TON-2LT-NST

Datenblatt-Nr.: 310470 / Stand: 2024/12/22



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Mehrfachtaster MT-RT-TON-2LT-NST

Artikelnummer: 310470

Bezeichnung neu: Mehrfachtaster MT-RT-TON-2LT-NST

Kurzbeschreibung neu: MT-RT-TON-2LT-NST

Bezeichnung alt: Mehrfachtaster mit Ruftaste, 2 Lichttasten, Lautstärkeregelung und Klinkebuchse für Audio sowie 3 m Anschlusskabel incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabrieb

Kurzbeschreibung alt: MT-TON

Verwendung: Rufsystem P3, Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Mehrfachtaster MT-RT-TON-2LT-NST sind die komfortablen Handgeräte im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit integriertem Finde-/Beruhigungslicht, eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur zwei Lichttasten gelb zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über ein Stromstoßrelais, Tasten blau (+/-) zur Lautstärkeregelung eines optionalen Kopfhörers an der 3,5-mm-Klinkebuchse sowie drei Meter langer Anschlusskabel und Stecker mit Schutzadapter. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgen über Wandeinheiten mit Nebensteckkontakt (NST)

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im

- Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)
- Audiowiedergabe (mono) über optionalen Kopfhörer (Klinkenbuchse 3,5 mm) in Verbindung mit geeigneten Wandeinheiten
- Lautstärkeregelung eines angeschlossenen Kopfhörers (Klinkenbuchse 3,5 mm) mit zwei Tasten (+/-) blau
- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der 3 m langen Anschlusschnur durch selbstlösenden Schutzadapter mit Anschlussstecker (NS) für Nebensteckkontakt P7 (Modul 8P8C)
- Optional Anschlussverlängerung 2 Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, ZUS-AS-VL-2M-NS; Art. Nr. 310440
- Die Komfortfunktion Ton-Steuerung erfordert den Anschluss an eine geeignete Wandeinheit mit Nebensteckkontakt (NST)
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter ZUS-WH-MT, Art. Nr. 310447
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, ZUS-AS-VL-2M-NS; Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 24 mA, passiv: 7 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an: NST

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 46 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: weiß ähnl. RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- **1x Lautsprecher - Klinke 3,5mm mono - analog - OUT**
- **1x Nebensteckkontakt NST (TON) - Modular 8P8C - ST - Bidirektional**