

Systemtrenner ZUS-TR-RJ45-AU

Datenblatt-Nr.: 300025 / Stand: 2025/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Systemtrenner ZUS-TR-RJ45-AU

Artikelnummer: 300025

Bezeichnung neu: Systemtrenner ZUS-TR-RJ45-AU

Kurzbeschreibung neu: ZUS-TR-RJ45-AU

Bezeichnung alt: Galvanischer-Ethernet-Trenner

Kurzbeschreibung alt: ETHERNET-TRENNER

Verwendung: Personenschutzsystem D5,
Rufsystem P3, Rufsystem P7, System 834, Zubehör

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Systemtrenner ZUS-TR-RJ45-AU zum Schutz vor Potentialausgleichsströmen (> 4 kV) und Erdschlussproblemen über Netzwerkleitungen in Systemen mit sicherer Trennung (2 x MOPP nach DIN EN 60601-1). Die Trennung verhält sich transparent im Netzwerk. Die Installation erfolgt steckbar durch einfaches Einfügen in eine bestehende Netzwerkverkabelung. Eine externe Stromquelle wird nicht benötigt. Eine Installation von Treibern ist für den Betrieb nicht erforderlich.

Funktionen

- Speziell für den österreichischen Markt
- Ultrakompakt
- Gigabit Ethernet
- Spannungsfestigkeit größer 4 kVAC bzw. 8,5 kVDC
- mit neutralem Prüfzertifikat
- IEC 60601-1-konform (3rd Edition)
- Geeignet für Geräte mit einer Versorgungsspannung bis zu 250VAC
- 2x MOPP gem. IEC 60601-1 [1]
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 12 g

Zertifizierung: CE, RoHS

Befestigung: rasten, stecken

Zum Anschluss an: RJ45

Zum Anschluss von: RJ45

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 17 x 42 mm

Gewicht netto: 12 g

Material: PC

Montage: Tischgehäuse

Farbe: grau

Elektrische Schnittstellen:

- 1x HC Systembus - RJ45 - Ethernet - Bidirektional
- 1x Ethernet (LAN) - RJ45 - Ethernet - Bidirektional